



# 移動式収納庫取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。本製品をご使用になられる前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この説明書は、お手元に大切に保管してください。



### 特に注意していただきたいこと(警告)

- 分解や改造をしないでください。破損したりけがをすることがあります。
- 廃棄する場合は、専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



### 注意していただきたいこと

#### ■設置時の注意

- 室内または屋内用です。屋外での使用は、水ぬれやさびや故障の原因となりますので避けてください。
- 直射日光やストーブ等の熱が直接にあたる場所や湿気、乾燥の著しい所での使用は避けてください。変色や変形の原因となります。
- 本体を移動させない時は、キャスター付属のストッパーを固定してご使用ください。

#### ■使用時の注意

- 天板及び棚板の上に最大積載質量を超えたものを乗せないでください。破損してけがをすることがあります。最大積載質量(等分布荷重にて)は、天板50kg・棚板40kgまでです。
- 天板の隅に片寄って重いものを乗せないでください。落下したり本体が転倒して破損やけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使わないでください。火災になることがあります。
- 本体の上に乗ったり座ったりしないでください。転倒をしてけがをすることがあります。
- 使用中にボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 天板の上に直接熱いものを置くこと、変色・変形の原因になりますので避けてください。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 棚板や本体可動部に手・足などで重量を掛けないで下さい。製品が転倒して、けがをすることがあります。また製品の破損の原因となります。
- 天板の上で、ボールペンの先などがつた物で強く字などを書いた場合、表面に跡がつくことがありますので、下敷きなどを使用し、跡が付かない様に注意してください。また、キズを付けますと修復できませんので、ご注意ください。
- 破錠行為は対応しておりませんので、貴重品の管理にご注意ください。

#### ■その他の注意

- 商品を第3者に貸す時は、取扱方法を十分に説明してください。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

- 1. 本体の寸法〔mm〕: TC-40SW 幅900/奥行450/高さ1154(キャスター含む)
- 2. 本体・扉の材質: 冷間圧延鋼板及び鋼帯 棚板:冷間圧延鋼板
- 3. 表面加工: エナメル樹脂焼付塗装
- 4. 標準付属部品: 棚板、仕切板、OAタップ(8口)

※製品の仕様については予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

## ■日常の点検・手入れ

- 書庫の外面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤(1〜3%)で汚れをとってから、乾いた布でみがいてください。  
(酸性・アルカリ性洗剤、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。)
- 乱暴な取扱いや用途以外の使用は避けてください。
- 使用中にボルト・ネジの緩みによるガタツキが生じた時は、増締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。
- 錠前等の操作部には潤滑油を適量(こぼれない程度)だけ注入してください。
- 内部のお手入れを行う場合は、安全のため手袋を着用してください。

## ■保証の明細

お使いの当社製品が取扱説明書の注意書による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店へご連絡ください。

### 1. 保証項目・期間

保証期間は、一般のオフィスまたはご家庭において通常の使用を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使用での保証期間ではありません。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褪色	1年
機構部・可動部	扉の開閉・錠前の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

- ※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

### 2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適切なために故障・損傷
- ・誤用、乱用及び取扱い不注意による故障・損傷
- ・不当な修理または改造等使用者の責任に帰すると認められる故障・損傷
- ・火災、地震、水害、その他の天災地変及び異常電圧による故障・損傷

## ■お問い合わせ先

製品に関するご質問は、表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店にお寄せください。

# 組立説明書

品名：移動式iPad収納庫

品番：TC-40SW

天板形状

この度は、当製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

◎施工（組立）前に必ずお読みください。

部品表に従って部品の確認をして頂き作業を進めてください。

◎工具が必要です。

施工（組立）に際しては、プラスドライバー、スパナが必要になります。

## 取付手順

※部品取り付け前に本体内の部品を外へ取出してください

0Aタップ、アダプター等の設置は始めに行なって行なって下さい。

- ①本体を背面側に寝かせ、⑧ストップ付キャスターAを扉面へ⑨ストップ無キャスターBを背面側へ⑤ワッシャー、⑥スプリングワッシャー④六角ボルトを使用して取付けます。
- ①本体を起こした後、②天板に⑦ハンドルを③十字穴付六角ボルトを使用して取付けます。
- ⑦ハンドルを取付けた②天板を①本体にのせ、本体内から③十字穴付六角ボルトを使用して取付けます。
- 棚板部⑩仕切板の取り付けは、1のツメを溝に差し込み、2、3の順番で棚板の溝2箇所差し込んで下さい。  
全ての仕切を取り付けて完成です。

部 品 名	番号	仕 様	数量
本 体	①	S P C C	1
天 板	②	S P C C	1
十字穴付六角ボルト (M6×12)	③	ユニクロメッキ	8
六角ボルト(M8×16)	④	ニッケルメッキ	16
ワッシャー	⑤	ニッケルメッキ	16
スプリングワッシャー	⑥	ニッケルメッキ	16
取 手 ハ ン ド ル	⑦	ユニクロメッキ	2
ストップ付キャスターA	⑧	Φ100	2
ストップ無キャスターB	⑨	Φ100	2
仕 切 板	⑩	A B S 樹 脂	35
棚 板	⑪	S P C C	4

